Stretching Vibrator (vibrador de alongamento)

Instruções de operação

Pressione a tecla para ligar o vibrador, usando a tecla , sob condição de ligado, toque e segure a tecla no vibrador por 3s para desligar.

Depois que a energia for ligada, pressione a tecla apenas no vibrador para alternar o modo de vibração. Existem 10 modos de frequência disponíveis para o switch.

Depois de ligar a energia, pressione a tecla

apenas no vibrador para mudar a velocidade de alongamento. Existem 3 modos de velocidade de alongamento disponíveis para o switch.

Avisos

1. Este produto possui bateria de polímero de lítio embutida que não pode ser removida voluntariamente. Por favor, não remova voluntariamente em caso de danos no produto.

2. Após a utilização deste produto, ele deve ser colocado em um local seco e ventilado, fora do alcance das crianças.

3. Este produto possui bateria embutida. Por favor, preste atenção para proteger o meio ambiente.

Instruções de instalação básica

Produto fixo à base

1. Solte o gancho e o laço da base

2. Insira a alça do produto na ranhura de fixação da base.

3. Aperte e encaixe o gancho e o laço para fixar a base e o produto

Ajuste angular do dispositivo

1.Ajuste a porca girando e afrouxando no sentido anti-horário.

2.Ajuste o corpo para o ângulo reto.

3. trave a porca no sentido horário para fixar o ângulo do corpo

1. Gire a chave do otário para a posição ABERTA no sentido anti-horário, para liberar a pré-pressão do ar.

2. Coloque o otário no objeto liso.

3. Depois de girar o comutador de ventosas para a posição LOCK no sentido horário, ele pode ser sugado para a posição para fixar o produto no objeto liso.

Nota: A base é usada para fixar o produto com base no princípio de funcionamento da pressão atmosférica. Se a superfície do produto sugado não for lisa ou apresentar assuntos estranhos, poderá ocorrer vazamento de ar e a base não funcionará normalmente para fixar o produto.

Natureza do produto

Nome do Produto	Stretching Vibrator	**Material do Produto**	ABS + Silicone
Tamanho	26,5*3,5*3,5cm	**Cor do Produto**	Roxo
Ruído máximo	<50db	**Modo de fonte de alimentação**	Recarregável via USB
Tensão de entrada	3-7V	**Corrente de entrada**	1-2A
Função principal	Modo de vibração de 10Hz e modo de empurro de 3 velocidades		
Padrão Executivo	Q/GM 001---2017		

Lista de embalagem

Vibrador estirante * 1; Instruções de Operação do Produto * 1; Linha de recarga USB * 1

Aviso de uso

1. Leia atentamente esta instrução de operação do produto antes de usá-la e utilize-a normativamente de acordo com as instruções.

2. Por favor, recarregue o produto antes do uso inicial.

3. Menores de 18 anos de idade são proibidos de usar este produto.

4. Mantenha-o limpo após o uso e não o limpe com limpador corrosivo.

Especificação para recarga

Este produto é recarregado por meio do modo de recarga USB.

Tensão de entrada: 3-7V;

Corrente de entrada: 1-2A;

Por favor, use o carregador com parâmetros correspondentes para recarregar.

O carregador sem parâmetros correspondentes pode afetar a vida útil da bateria ou danificar o produto.

O produto possui função interna de proteção atual. O produto entra no modo de proteção automaticamente e não está disponível ao recarregar e voltar à condição de serviço automaticamente depois que estiver totalmente carregado.